DO'S & DONT'S

Waar plaats ik een drempel?

NOOIT VOOR OF ACHTER EEN BOCHT

(ter voorkoming van verkeerswringing minimaal een vrachtwagen/bus lengte uit de bocht)

NOOIT VOOR EEN IN- OF UITRIT, PARKEERPLAATS ETC.

NOOIT VOOR OF ACHTER EEN HELLING

i.v.m. de zichtbaarheid (70 m regel)

NOOIT IN EEN ONGESCHIKTE VERKEERSZONE

Nooit in een verkeerszone welke niet geschikt is voor deze tempomaatregel.
Tenzij de gemeente dit expliciet wenst en begeleidt met waarschuwingen en bebording.

NOOIT VOOR DE DEUR VAN EEN DREMPELEISER

NOOIT OP ONGESCHIKTE ONDERGROND (GARANTIE)

INTERCODAM infra
wapening › verkeer › afwatering

INTERCODAM INFRA
Bolbaken 14
1505 HV Zaandam
075-6811605
info@intercodaminfra.com
www.beuker-intercodaminfra.com

Versie januari 2021